M10Y 系列云门禁控制器绑定云平台说明

文档尾部附初始化按钮位置和接线示意图

	9	一卡通管理中心	•
٠	常用操作		×
系统设置			
0	8		
人事管理	人员档案	账户管理 账户充值 手动补助 消费设备管理	
账户管理			
消费管理	门禁设备管理		
门禁管理			
水控节能			
	山 消费设备) (1) 门禁设备)		
设备管理	① 节能设备 >		
javascript:voi	d(0);		

1.登录云一卡通平台,点击"设备管理"—"门禁设备"—"门禁机管理"(如下图)

2.点击右上角"更多"---"设备初始配置"(如下图)

		2 云一卡	€通管理中心						
•	常用	操作 门禁机管	理						×
系统设置	==请选择机组== ▼		▼ 请输入要查询关键字	吉諭入要音询关键字			2 値删除	☞ 设备参数 🔳 重要	i & •
0		所属机组	设备序列号	设备编号	设备类型	控门数	状态	未认证设备	 协i
人事管理	1	〕默认机组	FFFF00E04D39ED92	0	人脸一体机	单门	脱机	查看版本信息	2
	2	〕默认机组	E469C0C357544A2F	1	门禁控制器	単门	脱机	设备初始配置	1
	3	〕默认机组	FFFF002A2A436031	1	人脸一体机	単门	脱机	主控	2
账户管理									
演奏管理									
▲ 门禁管理									
设备管理	显示第1	1 - 3 条记录 检索到	3条记录						

3.将设备联网后(局域网,相同网段)点击"搜索",系统搜索局域网设备(如下图)

本地搜索及配置



4.搜索到门禁设备后,选择设备双击配置参数(如下图) 设备编号:建议从1开始设置,每台设备不要重复, 上网方式:根据实际情况选择(网线连接,请选择以太网) **启用 DHCP**:如果网络支持自动获取 IP 地址可以勾选,否则请设置固定 IP (不勾选) IP、子网、网关:根据实际分配的 IP 设置, IP 地址不能与局域网设备冲突 服务器 IP: 49.234.43.243 (公有云 IP, 如果为特殊请咨询相关技术人员) 服务器端口: 14440

本	地搜索及配置								×
	Q 捜索 Q i	配置IP						Q 配置参数	☞ 初始化设备
	设备序列	列号 设备	编号 设备类型	控门数 IP地	址	网关	子网		服务器IP
1	DF62882L :	1	门禁控制器	単门 192	.168.0.90	192.168.0.1	255.255.255.0		0.0.0.0
		本地设备配置	<u><u></u></u>					×	
		设备编号	1	上网方式	以太网	•	✔启用DHCP		
		静态IP	192.168.0.90	子网	255.255.255.0		网关 192.168.0.1		
		服务器IP	49.234.43.243	服务器端口	14443				
		WIFI名称		WIFI密码					
		☑确认并关闭	奇口				确认	关闭	
		✔ 确认并关闭的					确认	关闭	

5.设置完毕后点击确认,系统提示"配置成功,请稍后重新搜索"即可(如下图)



6.重新进入"设备管理"--"门禁设备"—"门禁机管理"—右上角"更多"—"未认证设备"(如下图)

			云 −‡	通管理中心						00
*		常用擱	能作 门禁机管	理						×
系统设置		==请送	5择机组==	▼ 请输入要查询关键字	٩	查询		€ 自删除	🕑 设备参数 😑 更多	3.
\bigcirc			所属机组	设备序列号	设备编号	设备类型	控门数	状态	未认证设备	协
人事管理	1		默认机组	FFFF00E04D39ED92	0	人脸一体机	单门	脱机	查看版本信息	2
	2		默认机组	E469C0C357544A2F	1	门禁控制器	单门	脱机	设备初始配置	1
	3		默认机组	FFFF002A2A436031	1	人脸一体机	单门	脱机	主控	2
満勝管理 消勝管理 〕禁管理 、大空节能 设备管理	日辺	示第1	- 3 祭记录 检索到	3 条记录						

7.未授权设备列表出现该设备,勾选该设备,然后点击"确认授权"(如下图)

未授权设备列表

输入要查询关键字	Q查询				2	删除 🕑 确认授权
□ 设备序列号	设备编号	设备类型	控门数	协议版本号	固件版本号	IP地址
DF62882	1	门禁控制器	单门	1	2023053001	120.244.234.15

×

8.系统提示授权成功,此时配置完成



9.重新点击刷新按钮,就可以看到新增加的门禁控制器,配置完成,

				Ξ	卡通	管理中心						())
٠	1	常用推	操作	门禁机	管理									×
系统设置		=请i	选择机组	1==	•	清榆入要查询关键字		Q 查询			2 ◎ 删除	☞ 设备参数	☰更多▾	
<u></u>			所属机	l组		设备序列号	设备编号		设备类型	控门数	状态	工作	模式	协
人事管理	1		默认机	l组		FFFF00E04D39ED92	0		人脸一体机	単门	脱机	ŧ	控	2
	2		默认机	la		DF62882	1		门禁控制器	単门	在线	±	控	1
	3		默认机	l組		E469C0C357544A2F	1		门禁控制器	单门	脱机	ŧ	控	1
账户管理	4		默认机	l組		FFFF002A2A436031	1		人脸一体机	单门	脱机	ŧ	控	2
 消费管理 消费管理 〕 決管理 〕 決管理 水 技节能 ● ●<														
设备管理	显力	「第1	- 4 条ü	□录 检索	到4条	·记录								

附 1: 门禁控制板初始化按钮位置



北京悦稳信息技术有限公司 http://518yue.com/

附 2:门禁控制板接线示意图

